

Waschputztechnik

Mögliche Untergründe aussen	<p>WDVS mit fertigem Unterputz:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ RÖFIX EPS LIGHT ■ RÖFIX FIRESTOP LIGHT ■ RÖFIX FIRESTOP BASIC ■ RÖFIX CORKTHERM BASIC <p>Bauplatten mit RÖFIX Unistar® LIGHT und RÖFIX P50 Armierungsgewebe armiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ RÖFIX RENOTECT ■ BLUCLAD ■ Fermacel ■ Powerpanel ■ Knauf Acquapanel <p>RÖFIX Grundputz:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ RÖFIX Kalk-, Kalk-Zement-, NHL Grundputze ■ RÖFIX Leichtgrundputze <ul style="list-style-type: none"> □ RÖFIX Renostar® + □ RÖFIX P50 Armierungsgewebe
Mögliche Untergründe innen	<p>RÖFIX Grundputz:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ RÖFIX Kalk-, Kalk-Zement-, NHL Grundputze ■ Gipskarton mit RÖFIX Gika-Grund
Werkzeug	<ul style="list-style-type: none"> ■ Traufel zum Aufziehen von Putz ■ Bürste mit groben Borsten ■ Schwamm ■ Malerrolle und/oder Quast
Materialien	<ul style="list-style-type: none"> ■ RÖFIX 793 SalePepe Waschputz (innen) ■ RÖFIX 793 SalePepe Waschputz mit Algizide/Fungizide Ausrüstung (ausssen), mindestens 40 % frostbeständige Steinkörnungen, Ziegelsplitt, buntes Glas usw. ■ RÖFIX PP 403 MULTI Silikonharz-Lasur (innen) ■ RÖFIX PP 403 MULTI Silikonharz-Lasur mit RÖFIX Filmkonservierung EXTRA (ausssen)



RÖFIX 793 SalePepe
Waschputz mit Fremdkorn



RÖFIX 793 SalePepe ist ein halbfertiges Produkt, das aus einem speziellen Bindemittelgemisch besteht. Um den RÖFIX SalePepe Waschputz verarbeitungsfertig vorzubereiten, ist der Waschputz gemäss dem technischen Merkblatt anzumischen und mit frostsicheren Zuschlägen zu vermengen. Der Anteil des Stützkorns soll mindestens 40 % betragen. Falls man den RÖFIX 793 SalePepe Waschputz einfärben möchte, kann man das bauseits mit anorganischen Pigmenten bewerkstelligen.



Frostsichere Steinkörnchen beimengen

Den angemischten RÖFIX 793 SalePepe in zwei Schichten aufziehen. Den aufgezogenen Waschputz im Innenraum ca. 8–12 Stunden, je nach Raumtemperatur, ansteifen lassen.



RÖFIX 793 SalePepe aufziehen und ansteifen lassen

RÖFIX 793 SalePepe Waschputz an der Fassade ansteifen lassen. Trocknungszeit variiert je nach Aussentemperatur.



Zweite Schicht des RÖFIX 793 SalePepe aufziehen

Nach erstem Antrocknen/Ansteifen die Sinterschicht mit einer groben Bürste und mit ausreichend Wasser wässern. Anschliessend das Bindemittel abtragen, sodass die bunten Zuschläge zum Vorschein kommen.



Nach dem Austrocknen das Bindemittel mit Wasser abbürsten

Mit einem Schwammbrett oder bei grober Struktur mit einem Schwamm und mit ausreichend Wasser das restliche, aufgeweichte Bindemittel von der Oberfläche entfernen.



Mit Schwammbrett das Bindemittel von der Oberfläche waschen

Nach Trocknung des Waschputzes (ca. 5–7 Tage bei guter Witterung) mit RÖFIX PP 403 MULTI Silikonharz-Lasur einmalig 1:3 mit Wasser verdünnt grundieren und nach der Trocknung der Grundierung einmalig unverdünnt mit RÖFIX PP 403 Silikonharz-Lasur beschichten.



Mit RÖFIX PP 403 MULTI Silikonharz-Lasur grundieren und beschichten

Hinweise

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Bei Anwendung an der Fassade ist RÖFIX 793 SalePepe und die RÖFIX PP 403 MULTI Silikonharz-Lasur mit Algizide/ungizide Ausrüstung/Filmkonservierung EXTRA werkseitig auszustatten. Das Gerüst ist gemäss den Sicherheitsbestimmungen so zu planen und zu montieren, dass die Ausführung der vorgesehenen Arbeiten möglich ist. Ein Fassadenschutznetz ist zu verwenden. Die technischen Merkblätter und die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Vor der Auftragserteilung/Ausführung empfiehlt es sich, ein grossformatiges Muster anzulegen. Fremdbauteile wie Fenster, Geländer, Handläufe, Steinplatten sind vor den Arbeiten gut abzudecken und abzukleben.

Schwierigkeitsstufe: I - II - III - IV - V

